35020003-01 HD-LBVU3/YD シリーズ **BUFFALO** はじめにお読みください

本紙は、本製品のパソコンへのセットアップ手順を説明しています。

電源ON時:点灯

アクセス時:点滅

USB 2.0接続時: 緑色

故障の原因になります _____ ハードディスクは精密機器です。 🖣 慎重に取り扱い、衝撃を与えないでくだざい。

タブレットでは、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照 してください。

インターフェース	USB 3.0	データ転送速度(理論値)	最大5Gbps(※)
端子	USB 3.0 Standard-B	電源	AC100V 50/60Hz
動作環境	温度:5~35℃	消費電力	最大18W 平均12W
	湿度:20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	NTFS (1パーティション)

※ 本製品を、USB 3.0 で規定されている SS モード (最大転送速度 5Gbps) で使用するには、当社 製 USB 3.0 インターフェース (または USB 3.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

....1個


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

- LISR端子

`セキュリティースロット

□ハードディスク ...

<縦置きの場合> パワー・アクセスランプ





□AC アダプター



□かんたん接続マニュアル(テレビ用)	1枚
□ユーティリティー CD	1枚
☑はじめにお読みください(本紙)	1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理に ついての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の 修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照して ください。

⚠注意

<u>ハードディスクは精密機器です。慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。</u>

ハードディスクを落とす、倒す、動作中に移動する/置き方を変える など、また、アクセスランプ点灯・点滅中に

電源を抜いたり、USBケーブルを抜くなどは絶対におやめください。ハードディスクの故障の原因になります。

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもり、故障の原因となります。

本製品を横置きで積み重ねて使用する場合は、3台以内としてください。

Blu-ray/DVDレコーダーなど(熱を出すもの)の上に本製品を設置しないでください。


下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。

密閉型のAVラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生する場合は風通しをよくしてください。

パソコンへの接続

パソコンの電源をONにしてWindowsやMacを起動します。

ACアダプターを接続します。



底面のゴム足(1箇所)には、保護シールが 貼り付けられている場合があります。保

護シールをはがしてからお使いください。

Windowsでご利用の場合

本製品は、出荷時にNTFSという形式でフォーマットされており、接続したあとはすぐ

ただし、WindowsXPの方は、必ず右の「Windowsの場合」へ進み、本製品をフォーマッ トしてください。フォーマットしないと、WindowsXPでは本製品を認識できません。

Macでご利用の場合

出荷時のフォーマット形式NTFSは、Macでは読み込みのみ可能です。本紙「Mac OSの場合」の手順で、再フォーマットしてお使いください。

接続の確認

Windows

正しく接続されていれば、マイコンピュータ/コンピュータに本製品(ハード ディスク)のアイコンが追加されます。Windows 8では、スタート画面で [デスクトップ]をクリック→タスクバーの === をクリック→画面左側に 表示されている[コンピューター]をクリックします。

Windows8、7、Vistaの例



Mac

正しく接続されていれば、デスクトップに本製品の名前のアイコンが表示さ れます。(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C] を押してください。正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコンが 表示されます。)

Windows の場合

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

本製品付属の CD をセットして、コンピュータ (マイコンピュータ) に表 示される CD のアイコンをダブルクリックします。 つづいて「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

※Windows 8 をお使いの場合、CD 挿入時に画面右上に「タップして、こ のディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その 部分をクリックし、次の画面で「DriveNavi.exe の実行」をクリックし

※Windows 8/7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへ の変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてくだ

※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなた の許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



-[かんたんスタート]をクリック します。

※ Backup Utility をインストールした場合は、パソコンを再起動した後 に各ソフトウェアの設定を行ってください。

以降は、画面の手順に従ってください。

Mac OSの場合

Mac OS 拡張形式で初期化します。


⚠注意

以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に 応じてバックアップを作成してください。

として [Finder] を表示します。

デスクトップの上のバーから[移動]メニューの[アプリケーション] を選択します。

[ユーティリティ]フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ] をダブルクリックします。



[Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。



「パーティション1をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために "(ボリューム 名)"を使用しますか?」と表示されることがあります。Time Machine を使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する 場合は [バックアップに使用] をクリックし、Time Machine を 設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット / メン テナンスガイド」】。 Time Machine を使用しない場合は [キャン セル]をクリックしてください。

デスクトップに本製品のアイコン(____) が追加されていること 8

(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C]を押して ください。正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコンが表示され

以上で本製品のセットアップは完了です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの電源がONのとき


使用している OS によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してくだ

◆手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデータが破損する恐れがあります。


・以下の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFF にしてから本 製品を取り外してください。

■Windows

※Windows 8をお使いの場合は、スタート画面から[デスクトップ]を選択してから行っ







本製品をパソコンから取り外します。

■Macの場合

デスクトップにある本製品のアイコン をゴミ箱にドラッグ & ド ロップします。

本製品をパソコンから取り外します。

パソコンからテレビ/レコーダーに 接続しなおすときは

パソコンでお使いになっていた本製品をテレビに接続しなおしてご使用になる場合には、 テレビに合わせてフォーマットが必要です。

フォーマットには、ユーティリティ CD に収録されているソフトウェア DiskFormatter2 をお使いください (Windows のみ)。

フォーマットの際に [新しい設定] でフォーマット形式を [テレビ設定] にします。

Mac の標準の方法でフォーマットしてください。[Windows (MS-DOS) 形式でディスク をフォーマットする] を選んでください。

- ※フォーマットの詳細な手順は、CD に収録されているマニュアル「フォーマット/メン テナンスガイド」をご参照ください。
- ※フォーマットを行うと、ハードディスクに収められていたプログラムやデータはすべて 削除されますのでご注意ください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスクトのデータは、完全には消去されていません。お客様が、 原業・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ ルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する

ルを回避するためには、ハートアイスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を せ続きます。セキャナギリーと考

依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。
※ ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。


注意

本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす る恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要やフォーマット手順など、本 紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みくださ い。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

※CD を紛失された場合、次の方法では画面で見るマニュアルを表示できません。 その場合は、下記の当社ホームページに公開されているマニュアルを参照してく



- Windows 8 をお使いの場合、CD 挿入時に画面右上に「タップして、この ディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部 分をクリックし、次の画面で「DriveNavi.exe の実行」をクリックしてく
- ・Windows 8/7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへ の変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックしてくだ
- ・Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの 許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をク リックします。

表示したいマニュアルを選択し、[閲覧する] をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がイン ールされている必要があります。Adobe Reader は、DriveNavigator からインストールできます。 ※Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

■Mac

ユーティリティー CD 内、[Mac]-[manual] フォルダーに収録されています。

画面で見るマニュアルは、以下の当社ホームページに公開しています。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdlbvu3yd.html

付属ソフトウェア(Windows)

-ティリティー CD には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフ トウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアルをご覧ください。

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。 BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録標です。 様です。 本書では™、®、◎ などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品 とは一部異なることがあります。

- 今番に五郎とれた比集・アワイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部界なることがあります。
 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった 販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
 本製品は一般的なオフィスのAの機器としておき使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかつますので、あらかじめこ了承ください。
 「医療機器や入金に直接砂または開始的で属わるシステムなど。高い安全性が受実される用途には使用しないでください。一般OA機器よりも高い低類性が受求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や放開に対する適可は必要を万全におとなってください。
 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
 本製品は日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
 本製品の「付属品等を含む」を輸出または提供する場合は、外国局替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きさおとりください。
 本製品の伊田に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
 料は、別名の分類に関して、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
 当れは、別名の分類に関して、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。
 4 以名の分類に関して、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。● 4 以名の分類に関しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。● 4 以名の分類に関しては、本書に記載した使用なおよりでは、1 との 4 以名の 4 を以名の 4 以名の 4 は名の 4 以名の 4 以名の 4 以名の 4 は名の 4 以名の 4 以名の 4 は名の 4 は名の

- る使用はお止めください。

 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証して おりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載され た注意事項を選守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に選反し、 またはバックアップの作成を含ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品
- の輸入へに立口的軟を上映といたじょす。 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該 瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく ために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に 関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じ た本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承くだ

使用している表示と絵記号の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない ★ 警告 | 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注息事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

しなければならない行為を示します。(例: 42プラグをコンセントから抜く)

禁止

さい。

注意 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。


\triangle	警告・注意を促す内容を示します。(例	: 🛕 感電注意)	
\Diamond	してはいけない事項(禁止事項)を示し	ます。(例: ① 分解禁止)	



強制

本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本 修理をお断りすることがあります。



海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

電源プラグは、AC コンセントに完全 に差し込んでください。

> 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 ショートや発熱の原に の恐れがあります。

雷源ケーブルを傷つけたり、加丁、加 熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。

- 設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 かでくたさい。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 · 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ
- を持って抜いてください。 を持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、当社サ ポートセンターまたは、お買い上げの販売 店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、端子類に 小さなお子様の手が届かないように機 器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。



パワー・アクセスランプが点滅して いる間は、電源プラグや USB ケーフ ルを抜いたり、パソコンの電源を OFF にしたりしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損 させるおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与え ないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。



風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。

濡れた手で本製品に触れないでくだ

感電の原因となります。また、本製品の故 障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐに電源スイッチを OFF にし、AC コ

そのまま使用を続けると、ショートして

そのよるに用る物がある。 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

電源プランセントから電源プラグを抜いてくだグを抜く

1

液体や異物が内部に入ってしまった ら、すぐにコンセントから電源プラグ 電源プラを抜いてください。グを抜く


そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル は、本製品付属のものまたは当社製の ものをご使用ください。


> 本製品付属または当社製以外のUSBケー 年級的内閣は「は当社級が入りのは50万 ブル、IEEE1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 本製品の故障の原因ともなります。

0 小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

■■ / 注意 ■



- ・強い磁界、静電気が発生するところ (故障の原因となります)
- 温度、湿度が本製品の取扱説明書が定めた使用環境を超える、または結露すると
- (故障の原因となります)
- ほこりの多いところ (故障の原因となります) 振動が発生するところ (けが、故障、破損の原因となります)
- ・平らでないところ (転倒したり、落下して、けがや故障の原 (転倒したり、落因となります)
- 直射日光が当たるところ (故障や変形の原因となります)
- 火気の周辺、または熱気のこもるところ (故障や変形の原因となります)
- 漏電、漏水の危険があるところ (故障や感電の原因となります)



 \bigcirc

強制

故障の原因となります。

せないでください。

故障の原因となります。

の条例に従ってください。

各接続端子のチリやほこり等は、取りの ぞいてください。また、本製品の接続端子には手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。

通風口をふさいだり、他の機器と密着さ

本製品を廃棄するときは、地方自治体

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください、汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



ハードディスク内のデータは、必ず他 のメディアにバックアップしてくださ

とくに、修復、再現できない重要なデータ は、オリジナルの更新前、更新後と、常に 二重のパックアップを作成されることを おすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 ・設った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたと

- で ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON
- 天災による被害を受けたとき
- 上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品内部からの放熱により製品が 少し熱くなりますが、異常ではあり ません。熱がこもると故障の原因と かぶせないようにしてください。

付属ソフトウェアのサポートについて(Windowsのみ)

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概 要」(PDFファイル)をご覧ください。「付属ソフトウェアの概要」は左に記載の「画面で見るマニュアル」の手順で表示できます。

※ 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらかじ めご了承ください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

木製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www.不要) 86886.jp

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。 | 個人のお客様 | PC | パワファロー **86886.jp/mail/** (http://www.不要)

| 法人のお客様 | PC | パローパックアロー | 86886.jp/hojin/ (http://www 不要) ● 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること

るには」というがには、めつかしめいものが見けてご確認ください。 よりスムースに回答するでか可能です。1、ご使用の当社製品名 2、パソコンの型番 3.0Sのパージョン 4、トラブルの内容をお知らせください。 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は当社ホームページ(86886.ip)をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www.不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ダウンロードの代行サービス(有料)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

86886.jp/user/ (http://www.不要) ユーザー登録

86886.jp/bihin/ (http://www.不要)

SAK2

■ http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている という。 大が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(ザクサク)」をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

HD-LBVU3/YDシリーズ はじめにお読みください

2013年6月3日 初版発行 発行 株式会社バッファロー